



FICHE TECHNIQUE R500L-R501L-R502L

Mélange par volume:

1 à 2 % de catalyseur/durcisseur pour 100 parties de résine;
Bien mélanger la résine avec son catalyseur pendant environ 30 secondes. Ne pas appliquer au soleil;

Solvant de nettoyage:

Acétone.

Précautions de manutention:

Les précautions habituelles pour la manutention des résines polyester et durcisseurs polyester s'appliquent ainsi qu'une ventilation adéquate.