

## FICHE TECHNIQUE

### PRCH36136 Liquide à masquer

#### INSTRUCTION D'APPLICATION:

##### PISTOLET ET PRESSION:

Type de pistolet	Embout	Pression d'air
Siphon	1.8-2.0mm	40-50 lb/po2
Gravité	1.8-2.0mm	35-45 lb/po2
HVLP	1.8-2.0mm	10 lb/po2

Nettoyer le pistolet applicateur et sécher le à fond avant le remisage afin d'éviter la corrosion des pièces internes.

##### MODE D'EMPLOI:

1. Masquer la surface à peindre avec du papier à masquer.
2. Appliquer une couche chargée sur les surfaces à protéger.
3. Laisser sécher de 20 à 30 minutes.
4. Nettoyer la surpulvérisation du liquide à masquer de la surface à peindre.
5. Préparer la surface pour la peinture comme à l'habitude.
6. Appliquer l'apprêt, la peinture et/ou le vernis et laisser sécher à fond tel que recommandé par le manufacturier.
7. Lorsque les travaux de peinture et polissage sont terminés, simplement rincer le véhicule à l'eau et laisser tremper pour 1 à 2 minutes. Laver ensuite le véhicule.

**TEMPS DE SÉCHAGE:** 20 à 30 minutes à 18-24°C (65-75°F).

**CUISSON:** PRCH36136 supporte une cuisson à 76°C (150°F) sans perdre son efficacité.

**ATTENTION:** Ne pas utiliser sur le tissu ou sur une toiture de tissu.