

FICHE TECHNIQUE

RUBAN DOUBLE FACE

Ruban mousse acrylique double face

Un ruban de mousse acrylique gris à cellules fermées avec une doublure antiadhésive rouge.

Emblèmes, plaques signalétiques, badges, poids léger

Moules et garnitures.

Non recommandé pour les accessoires de trim lourds.

1. Nettoyer la pièce et le véhicule à l'aide d'un solvant / nettoyant à usage multiple et laisser sécher à fond.
2. Utiliser un promoteur d'adhérence sur toutes les garnitures extérieures et intérieures de plastiques et/ou moulées par injection (TPO, PPO, PP, PG, PC, ABS).
3. Appliquer le ruban sur la pièce.